

## TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT - GARNITURE TRADITIONNELLE

### 3.POSE DE LA TOILE FORTE

**Fonction :** - Combler les vides,  
-servir d'étanchéité entre le crin et le guindage,  
-servie de support pour les lacets de la garniture.

**Moyens :** Eléments de fixation : agrafes 8 mm, semences 9 mm.

**Critères de réussite :**

- Axes toile / Axe support
- FORTE TENSION (garniture à l'ancienne)
- Posée sur ressorts (garniture traditionnelle)
- Droit fil,
- Prévoir un rempli de 2 cm sur l'intérieur (assise), ou l'extérieur (dossier).
- Le bord de la toile est parallèle au bois et laisse le chanfrein de libre,
- Couvrir entièrement cordes et semences du guindage.
- **Semences** bien enfoncées (à plat), espacements réguliers (maxi 4 cm).

**Mise en œuvre :**

- 1- Marquer les axes (milieux) : toile et support,
- 2- Poser la toile à la limite du chanfrein, prévoir un rempli( intérieur ou ext) de 2 cm.
- 3- Appointer (à la semence de 14 ou 9 mm) les axes,
- 4- Appointer les côtés opposés,
- 5- Terminer par les angles et échancrures,
- 6- Fixer à la semence de 9 mm, espacement 4/5 cm.
- 7- Coudre les ressorts par 4 points noués, en carré, sur le pavillon supérieur des ressorts.

